

730

Cod. **151126**

Mascherina in tessuto non tessuto



Specifiche:

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e ad alta tossicità, in concentrazione fino a 50 x limite di esposizione
- Con valvola di espirazione
- Morbido ponte nasale
- Guarnizione di tenuta lungo tutto il bordo facciale
- Peso g 22 circa
- Colore: bianco

Imballaggio:

Scatola da 5 pezzi

Cartone da 60 pezzi

Campi d'impiego:

- Industria (tessile, siderurgica, civile, metallurgica, mineraria, plastica, ecc.)
- Artigianato, edilizia, lavorazione legno
- Ospedali, laboratori
- Fai da te

730

Mascherina antipolvere monouso in tessuto non tessuto, certificata FFP3, protegge da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e ad alta tossicità (ad es. olio di paraffina), in concentrazioni fino a 50 x limite di esposizione.

Ha inoltre superato la prova opzionale di intasamento con polvere di Dolomite previsto dalla norma EN 149:2001+A1:2009. La valvola di espirazione di nuova concezione di cui è dotata, permette una maggior capacità di espirazione d'aria, migliorando così il comfort di utilizzo, e diminuendo sensibilmente la formazione di umidità all'interno della mascherina. Leggera e comoda da indossare, dispone di una morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso e di doppio elastico nucale flessibile e resistente. La sua ergonomia le consente di adattarsi perfettamente a qualsiasi tipo di volto.

Info Tecniche

Articolo	730
Codice	151126
Colore	bianco
Categoria	Protezione delle vie respiratorie
Certificazioni	CE 2797 UK 0086 EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D

Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - III categoria, CE ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425**

Certificazioni e test

La mascherina **730** è stata testata per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- TEST EN 149:2001+A1:2009

(Requisiti per semimaschere filtranti antipolvere - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

Istruzioni d'uso

FFP1: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica (ad es. olio di paraffina) in concentrazioni fino a 4 x TLV, o 4 x WEL (APF=4).

FFP2: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica o a bassa tossicità (ad es. olio di paraffina) in concentrazioni fino a 12 x TLV, o 10 x WEL (APF=10).

FFP3: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e acf alta tossicità (ad es. olio di paraffina) in concentrazioni fino a 50 x TLV, o 30 x WEL (APF=30).

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il respiratore e tutti i suoi componenti non presentino fori, strappi o altri danni.

In caso di danni, **NON UTILIZZARE**. Prendere un nuovo respiratore.

Conservazione

Conservare i facciali non ancora utilizzati nella loro confezione integra in ambiente asciutto, non contaminato e lontano dalla luce diretta del sole.

Note

I facciali filtranti essendo monouso, devono essere eliminati al termine del loro utilizzo.

Non richiedono pertanto alcun tipo di manutenzione.



www.nerispa.com